

SO INSTALLIEREN SIE IHREN MÄHROBOTER MIT EPOS™

1 Sicherstellen, dass Sie alles zur Hand haben, was Sie benötigen



Mähroboter



Ladestation



EPOS™ Referenzstation
(optional)

2 Ladestation zusammenbauen und platzieren



3 Mäher aufladen und starten

① PIN 1234



4 Automower® Connect-App herunterladen und koppeln



5 Starten Sie die EPOS®-Einrichtung in der App, um EPOS® zu aktivieren

6 Virtuelle Begrenzungen erstellen

7 Zeitplan in der App festlegen und mit dem Mähen beginnen



AUSFÜHRLICHEN
LEITFADEN LESEN



COMMENT INSTALLER VOTRE ROBOT TONDEUSE AVEC EPOS™

1

Assurez-vous d'avoir tous les éléments dont vous avez besoin



Robot tondeuse



Station de charge



Station de référence EPOS™
(en option)

2

Assemblez et mettez la
station de charge en place



3

Chargez et démarrez le
robot tondeuse

① PIN 1234



4

Téléchargez l'application
Automower® Connect
et appairez-la au robot
tondeuse



5

Commencez la
configuration EPOS™ dans
l'application pour activer
EPOS™



6

Créez des périphéries
virtuelles

7

Définissez un programme
dans l'application et
lancez la tonte



LISEZ LE GUIDE
DÉTAILLÉ COMPLET



UW ROBOTMAAIER INSTALLEREN MET EPOS™

1 Zorg dat u alles hebt wat u nodig hebt



Robotmaaier



Laadstation



EPOS™-referentiestation
(optioneel)

2 Monteer en plaats het laadstation



3 Laad de maaier op en start deze

① PIN 1234



4 Download de Automower® Connect-app en koppel deze



5 Start EPOS™-installatie in de app om EPOS™ te activeren



6 Creëer virtuele grenzen

7 Creëer een schema in de app en begin met maaien

LEES DE UITGEBREIDE
HANDLEIDING



NAMESTITEV ROBOTSKE KOSILNICE Z VTIČNIKOM EPOS™

1 Pripravite vse, kar potrebujete



Robotska kosilnica



Polnilna postaja



Referenčna postaja EPOS™
(dodatna oprema)

2 Sestavite in namestite polnilno postajo



3 Napolnite in zaženite kosilnico

① PIN 1234



4 Prenesite aplikacijo Automower® Connect in jo seznanite



5 Zaženite nastavev sistema EPOS™ v aplikaciji, da aktivirate sistem EPOS™



6 Ustvarite navidezne meje

PREBERITE CELOTNA
PODROBNA NAVODILA



7 V programu nastavite urnik in začnete kositi

